

# Verarbeitungsempfehlung Classic Stone

**Anwendung:** Optimale Gestaltung von Außenecken ohne maschinellen Gehrungsschnitt

Für die Gestaltung einer optisch anspruchsvollen Außenecke können Sie wie folgt vorgehen:

Legen Sie das betreffende Classic Stone Sheet auf die Steinseite. Bringen Sie nun an der Kante, die zur Außenecke wird, eine Phase an. Hierzu nehmen Sie Schleifpapier ( Korn 220 ) und schleifen Sie die Kante so, dass ein Winkel von ca. 45 ° entsteht. Verfahren Sie dann genau so mit dem Sheet, welches die andere Kantenseite bilden soll.

Nach der Fasenbildung drehen Sie die beiden Sheets nun um, so dass die Steinseite oben liegt. Legen Sie die beiden Sheets nun so zusammen, dass die zuvor bearbeiteten Kanten eng aneinanderliegen. Fixieren Sie nun die Sheets aneinander mit durchsichtigem Klebeband. (Obacht: Nicht zu stark haftendes Klebeband nehmen, da sonst die Gefahr besteht zu viel Stein- furnier bei der Entfernung des Bandes mitzureißen.)

Streichen Sie nun den Kleber, vollflächig mit einem B 3 Zahnpachtel, auf den zu bearbeitenden Untergrund auf. Nach der angegebenen Abluftzeit bringen Sie die beiden verbundenen Sheets auf den Untergrund auf. Durch das Klebeband sind die beiden Sheets so fixiert, dass praktisch ein Gehrungswinkel entsteht und die Sheets an der Kante eng zusammenliegen.

Entfernen Sie nun das Klebeband vorsichtig von der Steinoberfläche.

Zur perfekten Nachbearbeitung der Außenkante nehmen Sie nun ein feines Schmirgelpapier (Korn 600) und arbeiten Sie die Außenecke so nach, dass fast keine sichtbare Fuge mehr zu erkennen ist.