

Verarbeitungsempfehlung Classic Stone

Anwendung: Verklebung von Classic Stone Sheets auf dem Boden im Saunabereich

Für diese Anwendung empfehlen wir den Extreme Bath and Exterior , unsere Artikelnr. 155284 / 155285 / 156876 als Kleber. Dieser Kleber reagiert am besten auf die vorhandenen Gegebenheiten; Feuchtigkeit und hohe Luftfeuchtigkeit.

Zum Schutz der Platten setzen Sie bitte unseren Perlschutz ein, unsere Artikelnummern: 142439, 250 ml, Reichweite 5 m² und 143380, 1000 ml, Reichweite 20 m² .

Diesen Schutz sollten Sie dann in Abständen von 8 – 12 Monaten immer wieder erneuern.

Bitte bedenken Sie folgende Aspekte bei der Verlegung der Classic Stone Sheets auf den Boden:

Bitte stellen Sie sicher, dass der Boden / Untergrund absolut eben, sauber, dauertrocken und staub- und fettfrei ist. Die Fläche sollte ebenfalls Riss frei und zug- und druckfest sein.

Tragen Sie nun unseren Kleber mit einem B 3 Zahnpachtel auf den Untergrund auf.

Bitte achten Sie darauf, dass eine vollflächige Benetzung des Untergrundes gewährleistet ist.

Bringen Sie immer nur so viel Kleber auf, wie sie innerhalb von max. 30 Minuten Material Verlegen können.

Setzen Sie nun die Platten in das Kleberbett und drücken Sie die Platten fest auf den Untergrund. Drücken Sie die Platten dann mit einer Moosgummirolle nach. Lassen Sie die fertig gestaltete Fläche nun bitte 24 – 48 Stunden ruhen und begehen und belasten Sie diesen Bereich nicht.

Bevor Sie den Boden nun mit dem Perlschutz imprägnieren, stellen Sie sicher, dass die Fläche staub- und fettfrei ist. Bringen Sie nun den Perlschutz, mit einer fusselfreien Rolle über Kreuz oder mit einem Schwamm, auf der gesamten Fläche auf. Lassen Sie nun die Fläche für weitere 24 Stunden ruhen. Danach ist der neu gestaltete Boden zu begehen.

Bitte beachten Sie noch folgende Hinweise:

Die Dekore aus dem Glimmerschieferbereich eignen sich besser für die Verlegung auf Fußböden, da sie durch die Quarzeinschlüsse eine härtere Oberfläche haben. Durch die Imprägnierung des Steins kann eine leichte Farbvertiefung erreicht werden. Da Schiefer ein Schichtgestein ist müssen sie auch nach der Imprägnierung mit unebene Flächen rechnen.

Bei den beiden Dekoren D. Black und Negro kann es zu Bildung von kleinen weißen Wolken nach der Versiegelung kommen. Dies liegt an diesen speziellen Steinen und ist leider nicht zu verhindern.

Unsere drei Kalkschiefer Dekore, Jade Green, Green Pearl und Ice Pearl, sind nicht für den Einbau in der Nasszelle geeignet.