

Verarbeitungsempfehlung Classic Stone

Anwendung: Verklebung von Classic Stone Sheets auf dem Boden im Duschbereich

Die grundlegenden Vorarbeiten entnehmen Sie bitte der Sanitärnorm, die für den Nasszellenbereich gilt.

Bitte stellen Sie sicher, dass der Boden/ Untergrund absolut eben, sauber, dauertrocken und staub- und fettfrei ist. Die Fläche sollte ebenfalls Riss frei und zug- und druckfest sein.

Tragen Sie nun unseren Kleber Bath- & Exterior Kleber (Art. Nr. 155284 / 155285 / 156876) mit einem B 3 Zahnpachtel auf den Untergrund auf. Bitte achten Sie darauf, dass eine vollflächige Benetzung des Untergrundes gewährleistet ist. Bringen Sie immer nur so viel Kleber auf, wie sie innerhalb von max. 30 Minuten Material verlegen können.

Setzen Sie nun die Platten in das Kleberbett und drücken Sie die Platten fest auf den Untergrund. Drücken Sie die Platten dann mit einer Moosgummirolle nach. Lassen Sie die fertig gestaltete Fläche nun bitte 24 – 48 Stunden ruhen und begehen und belasten Sie diese Fläche nicht.

Die Übergangsstellen, vom Boden – zum Wandbereich, versehen Sie bitte mit Natursteinsilikon.

Bevor Sie den Boden nun mit der Perl-Schutz-Imprägnierung (Art. Nr. 142439, 250 ml für 5m² oder Art. Nr. 143380, 1000 ml für 20 m²) oder der 3 Extreme Versiegelung (Art.Nr. 155851,-883, -886) bearbeiten, stellen Sie sicher, dass die Fläche staub- und fettfrei ist. Bringen Sie nun den Perl Schutz / Versiegler, mit einer fusselfreien Rolle über Kreuz oder mit einem Schwamm, auf den gesamten Bereich auf. Lassen Sie nun die Fläche für weitere 24 Stunden ruhen. Danach ist der neu gestaltete Boden zu begehen. Diesen Schutz sollten Sie in Abständen von 8 – 12 Monaten erneuern.

Bitte beachten Sie noch folgende Hinweise:

Die Dekore aus dem Glimmerschieferbereich eignen sich besser für die Verlegung auf Fußböden, da sie durch die Quarzeinschlüsse eine härtere Oberfläche haben. Bei den beiden Dekoren D.Black und Negro kann es zur Bildung von kleinen weißen Wolken nach der Imprägnierung kommen. Dies liegt an den beiden speziellen Steinen und ist leider nicht zu verhindern.

Durch die Imprägnierung des Steins kann eine sehr leichte Farbvertiefung erreicht werden.

Unsere drei Kalkschiefer Dekore, Jade Green, Green Pearl und Ice Pearl, sind nicht für den Einbau in der Nasszelle geeignet. **Bitte den Kunden darauf hinweisen, dass eine Standwasserbildung auf dem Duschboden vermieden werden sollte.**

Bath & Exterior Kleber	Artikelnummern: 155284/155285/156876
Perl Schutz Imprägnierung	Artikelnummern: 142439,144380
3 K Protection	Artikelnummern: 155851,-883,-886